






Панелька под процессор

Штыри, вставляются в гнездо процессора.



Сигналы распаиваются на плате АТМ Турбо

